



--- CONCENTRATE bevonat    ■ CONCENTRATE DRY-PAC    --- MODIFIED bevonat

- 1 lépés** A fal és az alap betonozása között az érintkezési felületeken használjon Xypex Concentrate bevonatot a felületek összeillesztéséhez  $1 \text{ kg/m}^2$  anyagfelhasználással.
- 2 lépés** A horonyba hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot  $0,80 \text{ kg/m}^2$  anyagfelhasználással, majd töltse ki Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 3 lépés** A födémre, a falra és a padlóra hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot  $0,65-0,80 \text{ kg/m}^2$  anyagfelhasználással. A Xypex Concentrate bevonat alkalmazása és megszilárdulása után, de amikor az még „zöld”, egy réteg Xypex Modified bevonatot kell felhordani  $0,65-0,80 \text{ kg/m}^2$  anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.