



---- **CONCENTRATE bevonat** ■ **CONCENTRATE DRY-PAC** ---- **MODIFIED bevonat**

- 1 lépés** A betonozási szakaszok között a teljes érintkezési felületen használjon Xypex Concentrate bevonatot 1 kg/m² anyagfelhasználással.
- 2 lépés** A horonyba hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² anyagfelhasználással, majd töltsse ki Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 3 lépés** A parkoló födém felületére hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,65 - 0,8 kg/m² anyagfelhasználással. A Xypex Concentrate bevonat alkalmazása és megszilárdulása után, de amikor az még „zöld”, egy réteg Xypex Modified bevonatot kell felhordani 0,65-0,8 kg/m² anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.